

Verarbeitungshinweise BAUDICHT Formband

Informationsblatt

Vorbereitung

Die zu bedeckenden Flächen müssen staub-, schmutzfrei und trocken sein. Sie dürfen keinerlei Verunreinigungen aufweisen, ggf. sind sie vorher zu reinigen.

Aufgrund der Verdunstung des in der BAUDICHT EPDM Aktivierung enthaltenen Lösemittels verringert sich die Oberflächentemperatur. Es kann auch bei Temperaturen von mehr als 5 °C zur Bildung von Kondenswasser kommen. Um sicher zu gehen, ist eine Überprüfung mit einer geringen Aktivierungsmenge möglich. Bei Temperaturen unter 5 °C und geringer Luftfeuchtigkeit können die Arbeiten ausgeführt werden. Für eine Verarbeitung der Materialien bei geringen Außentemperaturen sollte das BAUDICHT Formband während der Nacht über 15 °C gehalten werden.

Verarbeitung

Es ist zwingend erforderlich, das BAUDICHT Formband mit der BAUDICHT EPDM Aktivierung zu verwenden. Im Bereich des aufzutragenden BAUDICHT Formbandes (zuzüglich 10 mm) erfolgt das gleichmäßige Auftragen der Aktivierung mithilfe eines oberflächenaufrauenden Schwammes. Vor dem Auftragen des Formbandes muss die Aktivierung gut abgelüftet sein. Mittels Fingerprobe lässt sich prüfen, ob die Aktivierung trocken ist: Die eingestrichene Fläche darf nicht mehr kleben. Ist die Aktivierung trocken, können die folgenden Arbeiten ausgeführt werden. Innerhalb von 4 Stunden müssen die Arbeiten erfolgt sein. Nach Ablüften der aufgetragenen Aktivierung wird das BAUDICHT Formband ohne Spannung mittig über der Ecke/dem Stoß aufgebracht und währenddessen die transparente Schutzfolie vorsichtig entfernt. Abschließend wird das Formband mit einer Silicon-Andrückrolle angerollt. Eine Mindestüberlappung von 75 mm in alle Richtungen ist einzuhalten. Weitere Informationen zur Verarbeitung des BAUDICHT Formbandes entnehmen Sie bitte dem BAUDICHT HANDBUCH EPDM-BAUWERKSABDICHTUNG.

Erforderliches Werkzeug

Für das Ausführen der Arbeiten mit BAUDICHT Formband und Aktivierung sind folgende Werkzeuge erforderlich:

- Schere/Cutter
- Oberflächenaufrauender Schwamm
- Silicon-Andrückrolle
- Metall-Eckenroller

Zusätzlich sind undurchlässige Arbeitshandschuhe zu benutzen.