

Knauf Luzi Sprint verlegt sich fast wie von selbst.

Untergrund-Vorbereitung

Bevor Sie mit dem Verlegen von Luzi Sprint beginnen, stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber und frei von spitzen Erhebungen ist. Anschließend gibt es nur wenige einfache Schritte zu beachten, um ein sicheres Ergebnis zu erzielen.



**So dünn und trotzdem
radondicht?**

Ja sicher.

Detailausführung – Fläche



Folienstreifen abziehen
und Stoß andrücken



Ausgerollte Bahnen mit 5 cm Überlappung
an Längsstoß verlegen



Kopfstoße am besten mit Luzi Sprint
Anschlussstreifen abdichten

Detailausführung – Wandbereich



Luzi Sprint sollte die Mauersperrbahn so überlappen, dass keine Feuchtigkeitsbrücken durch z. B. Mörtelreste entstehen



Bei Mauersperrbahnen auf der Bodenplatte verkleben Sie die Abdichtungsbahn mit der Mauersperrbahn am besten mit Luzi Sprint Anschlussstreifen oder Katja Sprint Anschlussfix



Bei Mauersperrbahnen auf der ersten Steinlage ist es sinnvoll, Luzi Sprint bis zur Oberkante des Fußbodens hochzuziehen