


## Wand: Massivbau *Aussen wind- und regendicht*



- Anschlussfugen wind- und schlagregendicht abdichten



- Durchdringungen z.B. Kabeldurchführungen
- Alternativ: Verklebung mit Fentrim Manschette black



- Spalten, Leckagen, Ausbrüche, Fehlstellen



**Meltell®**



S. 158