



Wand: Massivbau *Innen luftdicht*

Anschlussfugen von Fenstern, Türen und Fassaden, Leckagen und Durchdringungen



- Anschlussfugen luftdicht abdichten



- Durchdringungen z.B. Bolzen, Schrauben, Winkel

C Faustregel		
	Breite [mm]	Tiefe [mm]
	6	6
	8	8
	10	10
	15	8
	20	10
	25	12
	30	15
	35	18

- Fugenbreite < 10 mm Breite:Tiefe = 1 : 1
- Fugenbreite > 10 mm Breite:Tiefe = 2 : 1

- (a) Dichtstoff
(b) Hinterfüllmaterial z.B. PE-Rundschnur



Meltell®



S. 154