



**Decke**

## Aussen wind- und regendicht

### Montage Feuchteschutz auf Holzdeckenelemente



1



2

- Untergrund reinigen
- Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie nicht klebstoffabweisend sein

- Wetguard an Markierungen wie Aufdruck oder Schlagschnur ausrichten
- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen
- Wetguard zurückrollen




3



4

- Breiten Trennstreifen, beginnend bei Schlitzung, ablösen
- Trennstreifen entlang der Rolle zurücklegen
- Wetguard ganz zurückrollen und anreiben

- Breiten Trennstreifen abziehen, Wetguard abrollen und dabei gut auf Untergrund mit Besen oder Flächenwischer anreiben



5



6



### Bei Überlappungen

- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen
- Den schmalen Trennstreifen entfernen und gut anreiben

### So sieht's aus

- Holzdeckenelement mit Wetguard verklebt

A



- Ist Wetguard bereits werksseitig auf den Elementen vormontiert, werden auf der Baustelle Elementstöße z.B. Stoßbretter / Verbindungen mit Wetguard 390 mm verklebt

**Wetguard® 200 SA**

S. 155



**Decke**

## Aussen wind- und regendicht

### Anschlüsse bei Holzdeckenelementen

**A**



**B**



- Anschlüsse an mineralische Untergründe mit Wigluv 100 oder Wigluv 150 ausführen
- Untergründe gemäss SIGA-Gebrauchsanleitung vorbehandeln

- Anschlüsse an Holz / Holzwerkstoffen mit Wigluv 100, Wigluv 150 oder Wetguard 390 mm ausführen
- Untergründe gemäss SIGA-Gebrauchsanleitung vorbehandeln



**Dockskin® 100**

S. 133

**Dockskin® 200**

S. 146

**Wigluv® 100 & 150** S. 136