



Wand: Holzbau *Innen luftdicht*

Sockel-Anschluss innen



Ausgangssituation:

- Holzbau-Wand ist montiert



- Zu verklebende Untergründe reinigen
- Docksik 200 auftragen
- Mit Rolle dünn und vollflächig auf Betonboden verteilen
- Warten bis Docksik 200 vollständig trocken ist




- Fentrim auf entsprechende Länge ausrollen
- Beidseitig Länge von ca. 15–20 cm zugeben (seitliche Wannenausbildung)
- Fentrim auf Länge abschneiden



- Ersten Trennstreifen ca. 10 cm entfernen und mit schmaler Klebefläche an Holzbau-Element kleben
- Beidseitig (links/rechts) um ca. 15–20 cm überstehen lassen

Wand: Holzbau *Innen luftdicht*



- Ersten Trennstreifen schrittweise entfernen
- Ausrichten und spannungsfrei fixieren
- Gut anreiben



- Weitere Trennstreifen schrittweise entfernen
- Spannungs- und zugfrei verkleben
- Gut anreiben



So sieht's aus:

- Holzbau-Wand auf Betonboden angeschlossen



Dockskin® 200

S. 148

Fentrim® 330 grey

S. 149