

weber.therm Sockelabschlussprofil W61

Sockelabschlussprofil W61-1 KU / W61-2 KU / W61-4 KU

Kunststoff-Sockelschiene inklusive Aufsteckprofil mit Gewebeteil und unterschiedlichen Putzkanten zur Auswahl

Anwendungsgebiet

- WDVS
- für dünn-schichtige Systeme

Produkteigenschaften

- Hart-PVC
- Sockelprofil für WDVS mit Tropfkante
- inklusive Gewebeabschlussprofil, Steck- und Stoßverbinder

Anwendungsgebiet

Bei allen Wärmedämm-Verbundsystemen (Polystyrol/Mineralwolle und sonstige), mit Gewebespacktelungen von 4 bis 8 mm, Edelputzen bis 3 mm und Dickputzsystemen.

Produktbeschreibung

Sockelschiene aus Kunststoff mit ausreichenden Rund- und Langlöchern zur Befestigung. Vorderkante abgekröpft zur Aufnahme der Kunststoff-Aufsteckprofile mit Glasseidengewebe. Beigelegt sind Steckverbinder, 1 bis 2 Stäbe Stoßverbinder (je nach Ausladung), passende Eckverbinder für 2x Außen- und 1x Innenecken (für W61-0 bis -2).

Technische Werte

Sockelschiene

Dämmstoffdicke

50, 60, 80, 100, 120, 140, 160

Schienenlänge

200 cm, mit Lochung

Material

Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941

Aufsteckprofile

Kantenform W62-1 / W62-2 / W62-4

gerade / gekröpft / Kratzputz

Stablänge

210 cm

Material

Hart-PVC und TPE gefertigt nach DIN 16941

Gewebebreite

12,5 cm

Gewebeausführung

MW 4 x 4 mm, mind. 160 g/m² gem. ETAG 004 / MW 6 x 6 mm
mind. 160 g/m² gem. ETAG 004

Allgemeine Hinweise

Lagerung

Profile immer trocken und liegend lagern

Untergrund

Unebenheiten des Mauerwerks mit Distanzscheiben hinter den Sockelschienen ausgleichen

Verarbeitung

- Die Profile mit Aufлагeschere zuschneiden.
- Die Sockelschienen fluchtgerecht mit Schlagdübeln, mind. 6 mm, 3 Stck. pro lfm am Gebäudeteil befestigen. Gegebenenfalls Unterlegscheiben zum Ausgleich von Unebenheiten verwenden. Außen-/Innenecken mit der Schneideschablone auf der Sockelschiene anzeichnen und mit Multi-Master-Werkzeug zuschneiden. Für einen versatzfreien Übergang zwischen den Sockelschienen beiliegende Stossverbinder (H-Profil) ablängen und seitlich aufstecken. Dämmplatten aufsetzen.
- Aufsteckprofile mit der Aufлагeschere ablängen. Steckverbinder links/rechts einstecken.
- Aufsteckprofile unter Dämmplatte und überlappend auf die abgekröpfte Lasche der Sockelschienen aufschieben und an der Dämmung ausrichten. Anschließend Aufsteckprofile mit den Steckverbindern verbinden. Im Eckbereich mit den vorgefertigten Außen-/Inneneckverbindern zusammenstecken.

weber.therm Sockelabschlussprofil W61

Sockelabschlussprofil W61-1 KU / W61-2 KU / W61-4 KU

Verpackungseinheiten		
Gebinde	Verpackungsinhalt	VPE / Palette
Bund	10 Stk/Bund	