



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Stichsäge

TE-JS 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 4321200

Ident.-Nr.: 11025

EAN-Code: 4006825601398

Die Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li – Solo ist ein kraftvolles Gerät für vielseitige Sägearbeiten. Der zuschaltbare Pendelhub sowie die hohe Laufruhe ermöglichen schnelle, präzise Schnitte. Die werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme spart kostbare Zeit, während die integrierte Kunststoff-Gleiteinlage empfindliche Werkstücke schont. Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät ausgeliefert, kann aber mit den Power X-Change Akkus betrieben werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
- LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke
- Zusätzliche aufsteckbare Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte
- Inkl. Spanreißschutz für ausreißfreie Schnitte
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Hubzahl | 2400 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 25.4 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 80 mm |
| - Schnitttiefe in Kunststoff | 12 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| - Max. Schrägschnitte | 47 ° |
| - Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 1.75 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.29 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 235 x 90 x 225 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11.9 kg |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4575 9480 11115 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle



Sägen¹
(m)

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (m)
1.5 Ah	7
2.0 Ah	9.5
2.5 Ah	11
3.0 Ah	14
4.0 Ah	20
5.2 Ah	30
6.0 Ah	32

Testaufbau:

1) -