

Best.-Nr.
096

Sopro

Handreinigungstücher



Sopro Handreinigungstücher sind schnell und leicht zu handhabende Tücher zur Handreinigung für unterwegs. Zur Reinigung von noch nicht ausgehärteten Resten von Fliesenklebern und zementären Fugenmassen oder Epoxidharzen, Silikon und Acrylat-Dichtmassen jeglicher Art auf Händen und verschiedenen Untergründen wie z. B. Steinzeug, Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein etc. Auch für die Reinigung von Werkzeugen geeignet.

- vielfältig einsetzbar und angenehm duftend
- schonend kraftvolle Reinigungsflüssigkeit
- wiederverschließbare Spenderbox

Anwendungsbereich

Sopro Handreinigungstücher sind schnell und leicht zu handhabende Tücher zur Handreinigung für unterwegs. Zur Reinigung von noch nicht ausgehärteten Resten von Fliesenklebern und zementären Fugenmassen oder Epoxidharzen, Silikon und Acrylat-Dichtmassen jeglicher Art auf Händen und verschiedenen Untergründen wie z. B. Steinzeug, Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein etc. Auch für die Reinigung von Werkzeugen geeignet. Die Reinigungslösung, mit welcher die Tücher getränkt sind, enthält Vitamin E, schützt die Hände und duftet angenehm.

Gebrauchsanweisung

Zum Öffnen den Deckel abnehmen, die Verschlussfolie entfernen und das erste Tuch von hinten durch die Öffnung des Deckels stecken. Dann den Deckel wieder aufsetzen. Die Hände so lange mit einem Tuch abwischen, bis alle Verschmutzungen entfernt sind. Nach Gebrauch Deckel schließen.

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken (bis +30 °C) 24 Monate lagerfähig.

Lieferform

Dose, 80 Stück, (20 × 30 cm)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

International Business
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041