

Cosmofin/ Monarplan Flüssigfolie

Flüssigfolie für die Nahtversiegelung von Cosmofin- und Monarplan-
Abdichtungsbahnen.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Cosmofin/Monarplan Flüssigfolie	Flüssigfolie zur Nahtversiegelung
Lieferform	1 Liter
Verbrauch	ca. 20 ml/m
Trockenzeit	Hautbildung nach ca. 10 Minuten. Durchgetrocknet nach ca. 12 Std.
Farbe	Grau
Verarbeitungs- temperatur	> 5 °C
Anwendungsbereich	Cosmofin/Monarplan Flüssigfolie wird zum Versiegeln von geschweißten und geprüften Bahnenkanten von Cosmofin und Monarplan Dach- und Dichtungsbahnen verwendet.
Zubehör und ergänzende Produkte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wittec Spritzflasche mit Tülle ▪ Wittec Quellschweißmittel



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	<p>Achtung: Für den berufsmäßigen Verwender!</p> <p>Cosmofin/Monarplan Flüssigfolie wird mittels Witec Spritzflasche mit Tülle entlang der verschweißten und geprüften Nahtkante aufgetragen. Die Nahtkante muß sauber und trocken sein. Im Bedarfsfall kann die Nahtkante mit einem mit Witec Quellschweißmittel getränkten fusselfreiem Tuch gereinigt werden.</p> <p>Die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Vor der Verwendung ist der Gebindeinhalt gut aufzurühren oder aufzuschütteln. Gegebenenfalls kann der Inhalt mit Witec Quellschweißmittel verdünnt werden.</p>
Lagerungshinweise	<p>Die Gebinde sind frostfrei und vor Sonne und Hitze geschützt zu lagern.</p> <p>Mindesthaltbarkeit: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.</p>
Entsorgungshinweise	<p>Gut entleerte Gebinde mit ausgetrockneten Produktresten und frei von Lösemitteldämpfen können recycelt werden.</p>
Gefahrenhinweise	<p>siehe Sicherheitsdatenblatt</p>

Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 10/2023

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.de im Bereich Downloads.

Technische Beratung
Wolfen

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 2 von 2