




SOPREMA

Flüssigkunststoffe



An-/Abschlüsse
und Details

ALSAN Verlegeanleitung

Mit dem Einzug von Flüssigkunststoffen zur Herstellung von Dach- und Bauwerksabdichtungen wurde besonders die Arbeit im An- und Abschlussbereich sowie an Durchdringungen und Details enorm erleichtert.

Durch korrekte Anwendung und unter Berücksichtigung der konstruktiven Vorgaben entstehen langlebige, wartungsarme sowie ästhetische Anbindungen an den Baukörper. Eine Vielzahl von Produkten stehen dabei Ihnen, dem Fachanwender, zur Verfügung. Aus diesem Produktsortiment können Sie das bestgeeignete Material auswählen.

Dabei gestaltet es sich nicht immer einfach, aus der Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungsvorgaben, nötiger Untergrundbehandlung und gegebenen Materialeigenschaften das normativ und technisch richtige und dabei anwendungsfreundlichste Produkt auszumachen.

Diese Verlegeanleitung soll Ihnen unter Bezugnahme auf die derzeit gültigen Fachregeln als Entscheidungshilfe zwischen den Abdichtungsharzen der ALSAN-Familie dienen. Außerdem soll sie Aufschluss über die jeweilig nötigen und richtigen Arbeitsschritte und Techniken geben.

Für Fragen steht Ihnen dabei die SOPREMA Anwendungstechnik gern zur Verfügung.



FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

FÜR AN- UND ABSCHLÜSSE

INHALT

| | |
|-------------------------------------------|----|
| DIE HARZE | 4 |
| Entscheidungshilfe | 5 |
| | |
| DIE UNTERGRÜNDE | 6 |
| Bewertung & Vorbereitung | 7 |
| Vorbehandlung & Grundierung | 12 |
| Aufbereitung/Gefällegebung & Egalisierung | 18 |
| | |
| DIE VERARBEITUNG | 22 |
| Werkzeuge & Zubehör | 22 |
| Rahmenbedingungen | 24 |
| Verbräuche | 26 |
| Der Einbau „Schritt für Schritt“ | 28 |
| – Wandanschluss | 29 |
| – Doppel-T-Träger | 30 |
| – Lüfter/Rohrdurchdringung | 32 |
| – Gully | 33 |
| | |
| DIE OBERFLÄCHENGESTALTUNG | 34 |

Praktische
ALSAN Vlies-Sets
für die
Ausführung



ALSAN DIE HARZE



Flüssigkunststoffe haben sich in den letzten 40 Jahren zum Abdichten und Beschichten am Markt als nachhaltige Werkstoffe etabliert. Sie gewinnen immer mehr an Bedeutung und sind bei vielen Abdichtungsaufgaben sowohl in der Fläche als auch besonders im An- und Abschlussbereich als dauerhafte Lösungen nicht mehr wegzudenken.

ALSAN 770 TX

Seit der Entwicklung um 1928 hat PMMA (Polymethylmethacrylat) in viele Bereiche des Alltags Einzug gehalten. Im Bereich der Abdichtung und Beschichtung besticht **ALSAN PMMA** durch seine Spezialformulierung passend zu jeder Anforderung, bei steuerbaren Reaktionszeiten und optimalen Endeigenschaften auf der Baustelle.

Geprüft in den höchsten Leistungsstufen, mit unendlichen Möglichkeiten in Anwendung, Kreativität und Flexibilität, bieten die ALSAN PMMA Systeme zertifizierte Qualität auf höchstem Niveau. Innerhalb der PMMA-Familie ist **ALSAN 770 TX** das hochflexible, schnellhärtende Abdichtungsharz zur Ausführung von Details und Anschlüssen.

Hier scannen für
weitere Informationen zu
ALSAN 770 TX



ALSAN Flashing quadro

Flüssigkunststoffe auf PU-Basis sind seit Jahrzehnten Stand der Technik und finden in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen Einsatz. SOPREMA bietet mit **ALSAN Flashing quadro** ein 1K-Produkt auf Basis von Polyurethan an.

Nahtlose Verarbeitung, hohe Elastizität, Witterungsbeständigkeit, kombiniert mit direkter Applikation auf Beton und Systembitumenbahnen im Anschlussbereich machen das Produkt zur vielfältigen Lösung.

Hier scannen für
weitere Informationen zu
ALSAN Flashing quadro



ALSAN Flashing neo

Isocyanat- und lösemittelfreie Mischungen aus Polyurethanen halten mehr und mehr Einzug im Bereich der Flüssigkunststoff-Abdichtungssysteme.

ALSAN Flashing neo ist das geruchsarme und lösemittelfreie 1K-Produkt, welches durch seine Viskosität optimal zur sicheren Herstellung von Anschlüssen und Details geeignet ist.

Hier scannen für
weitere Informationen zu
ALSAN Flashing neo




IHRE ENTSCHEIDUNG

Unterschiedliche Anforderungen verlangen nach unterschiedlichen Lösungen.

Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen als Entscheidungshilfe dienen.

| | ALSAN 770 TX | ALSAN Flashing quadro | ALSAN Flashing neo |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Zulassung nach ETAG 005/ EAD 030350-00-0402 | • | • | • |
| CE-Kennzeichnung nach EAD (European Assessment Document) | • | • | • |
| Harte Bedachung (für je nach Dachaufbau unterschiedliche Dachneigungen) | • | • | • |
| Prüfung nach PG-FLK (Bauwerksabdichtung) | • | • | • |
| Prüfung nach PG-ÜBB/ FBB (Übergänge und Dehnfugen auf WU-Beton) | • | • | • |
| Asphaltbeständig (in Anlehnung an die TP-BEL-B Teil 3, 1995) | • | | |
| Schwer entflammbar Abdichtungs-/ Beschichtungssysteme nach DIN EN 13501-1 | • | | |



ALSAN DIE UNTERGRÜNDE

BEWERTUNG UND VORBEREITUNG

Grundsätzlich ist der Verbund zwischen Untergrund (Substrat) und Flüssigkunststoffschichten maßgeblich von der Oberflächenqualität abhängig. Daher ist bei der Planung und Durchführung von Beschichtungen sowie Abdichtungen unbedingt eine entsprechende Beurteilung einzuplanen und durchzuführen.

Trennmedien wie Zementschlämme, Oberflächenfeuchtigkeit, Öle und lose Altbeläge beeinträchtigen die Haftung negativ und führen im schlimmsten Fall zum Versagen des gesamten Schichtenaufbaus.



Ein korrekter und sorgfältig vorbereiteter Untergrund ist ausschlaggebend für eine erfolgreiche Abdichtungs- und Beschichtungsmaßnahme mit Flüssigkunststoffen.

UNTERGRÜNDE BEWERTEN

Anforderungen an den Untergrund – Basics zur Untergrundprüfung

Grundsätzlich gilt zu beachten:

- Haftzugfestigkeit
- Druckfestigkeit muss gewährleistet sein
- Untergrund muss staubfrei, frei von trennenden Medien und trocken sein
- keine zu hohe Rautiefe



Weiterführende Informationen entnehmen Sie dem Merkblatt 100 – Untergründe prüfen und bewerten.



1. Grundsätzlich sollte eine Inaugenscheinnahme der zu beschichtenden Flächen durch verschiedene Prüfungen ergänzt werden:

Um Hohlstellen in direkter Nähe zur Oberfläche oder lose Altbeläge zu erkennen, wird die **Fläche mit einem entsprechenden Hammer abgeklopft**. Auffällige Stellen werden markiert und gegebenenfalls besonders behandelt.



2. Der Untergrund darf zum Zeitpunkt der Beschichtungsarbeiten maximal 5% (bezogen auf Masse; Beton) respektive 16% (bezogen auf Volumen; Holz) Feuchtigkeit aufweisen. Mittels elektronischer Messmethoden kann dies hinreichend präzise und dabei zerstörungsfrei mit entsprechend hochwertigem Messgerät, bis zu einer bestimmten Tiefe ermittelt werden. Eine präzisere, von der Schichtstärke unabhängige Methode, ist das „CM-Verfahren“.



3. Voraussetzung für einen langfristigen Verbund zwischen Beschichtungsmaterial und Untergrund ist eine ausreichende Haftzugfestigkeit. Für **Betonuntergründe** sollte eine **Festigkeit von >1,5 N/mm²** und für **Asphaltuntergründe >0,8 N/mm²** erreicht werden



4. Ist der Untergrund in seinem gegebenen Schichtenaufbau nicht bekannt bzw. ist z. B. mit Hohlräumen und Feuchtigkeit tiefer im Untergrund zu rechnen, sollten **an definierten Stellen Kernbohrungen** durchgeführt und analysiert werden. Vor Ausführung muss die Lage der Bewehrung durch den Statiker geklärt sein.

UNTERGRÜNDE VORBEREITEN

Vorbereitende Maßnahmen

Nachdem die Bauart des Untergrundes festgestellt worden ist und der Zustand sowie die allgemeine Qualität beurteilt wurden, können daraus die vorbereitenden Maßnahmen abgeleitet werden.


In einer Vielzahl der Fälle kann von einem hydraulisch gebundenen Baustoff wie z. B. Beton, Estrich oder Mörtel ausgegangen werden. Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass diesen Produkten diverse, die Haftung beeinflussende Zuschlagsstoffe zugegeben sein können. Bei der Vorbereitung dieser Untergründe unterscheidet man im wesent-

lichen 3 verschiedene Techniken, die je nach Oberflächenbedarf angewendet werden können:

- **Schleifen**
 - PKD-/Diamantschleifen bei mineralischen Untergründen (z. B. Beton)
 - Reinigen und Anschleifen bei glatten Untergründen (z. B. Metall, Kunststoffbahnen)
- **Kugelstrahlen**
- **Sandstrahlen**

PKD-/Diamantschleifen

Schleifen stellt die einfachste Maßnahme bei der vertikalen als auch horizontalen Oberflächenbehandlung dar. Durch die Rotation des Schleifkopfes findet ein leichter Schichtenabtrag statt und durch die zwingend erforderliche direkte Absaugung werden Staubteile auch aus leichten Vertiefungen abgeführt. Allerdings werden instabile Oberflächensegmente nur bis zu einem gewissen Maß entfernt, und tiefer liegende Einschlüsse können zum Teil nicht abgesaugt werden.



Zementschlämme und nachträglich eingebrachte Verschmutzungen bilden einen flächigen haftvermindernden bzw. -verhindernden Trennfilm. Dieser muss zwingend vor Applikation der flüssigen Harze entfernt werden.

Durch das Schleifen mit einem Schleifkopf in Kombination mit einer entsprechenden Absaugung, wird der dünne Film an der Oberfläche entfernt. Die in den Poren liegende Verschmutzung wird in weiten Teilen abgesaugt.

Das Harz findet auf der Oberfläche Kontakt und kann bis zu einem gewissen Maß in die Oberfläche eindringen.

Anschließend kann das Abdichtungsharz appliziert werden.



Reinigen und Anschleifen

Bei einer Vielzahl von typischen Untergründen wie z. B. Metall, FPO/PVC-Kunststoffbahnen, PVC-Fensterprofilen, Kunsthärsen, etc. führt das Reinigen mit einem Systemreiniger und das anschließende Anschleifen des Untergrundes zum besten Ergebnis bei der Untergrundvorbereitung.



Um die bestmögliche Verbindung zwischen Harz und Untergrund zu gewährleisten, ist das gründliche Reinigen des jeweiligen Untergrundes mit einem auf das System abgestimmten Reiniger erforderlich. Dies sorgt dafür, dass Trennmedien wie z. B. Staub, Fette und andere typische Substanzen, die in keiner direkten Verbindung mit dem Untergrund stehen, entfernt werden.




Nachdem die Oberfläche gründlich gereinigt wurde, benötigt es etwas Zeit, bis der verwendete Reiniger vollständig abgelüftet ist.



Anschließend ist die Oberfläche mittels Schleifen gründlich aufzurauen.



Die Reihenfolge der Arbeiten ist hier zu beachten. Würde man mit dem Anrauen beginnen, gelangen diese Substanzen durch das Schleifen unter die Oberfläche. Durch die anschließende Verwendung eines Reinigers würden diese Substanzen in die Oberfläche eingebrannt.



Nach dem Anrauen kann die Grundierung oder das Abdichtungsharz appliziert werden.



*Weiterführende Informationen
entnehmen Sie dem Merkblatt 101
– Untergründe vorbereiten.*



Sandstrahlen


Beim Sandstrahlen können eine Vielzahl von Untergrundtypen entsprechend ihrer Oberflächen behandelt werden. Zementgebundene Oberflächen können angeraut und gereinigt werden. Auch korrodierte Armierungsteile können mit diesem Verfahren vorbereitet werden. Die Methode ist sehr schonend und beschränkt sich ausschließlich auf die Oberflächenstruktur, ohne tieferliegende Schichten anzugreifen. Besonders für vertikale Bauteile ist das Verfahren gut geeignet, allerdings ist der Aufwand für Schutz- und Installationsmaßnahmen sehr hoch.



Ist der Untergrund nur von leichten Schmutzschichten oder Beschichtungen zu befreien, ist das Sandstrahlen eine geeignete Methode.



Die mineralische Oberfläche wird gleichmäßig angeraut und von Verschmutzungen befreit. Der gelöste Schmutz und der Strahlsand müssen danach separat aufgesammelt und entsorgt werden.



Besonders im vertikalen Bereich kann durch das Sandstrahlen eine sehr gute Oberfläche hergestellt werden, ohne das Bauteil tiefgehend zu beschädigen.



| Untergrund / Verfahren | Schleifen | | Kugelstrahlen | Sandstrahlen |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | PKD-/Diamant-schleifen | Reinigen und Anschleifen | | |
| Beton/Estrich | • | | • | • |
| Walz-/Gussasphalt | nur PKD-Schleifen | | • | • |
| Bitumenbahnen | Hinweis: lose Teile auf der Oberfläche entfernen | | | |
| Holz | | nur anschleifen | | • |
| Keramik/Fliesen | • | | | • |
| Kunststoffdichtungsbahnen | | • | | |
| Metall | | • | | • |



Kugelstrahlen

Durch eine integrierte Absaugung ist die Methode des Kugelstrahlens ebenfalls eine sehr staubarme Variante. Mittels kleiner Stahlkugeln, die auf die zu behandelnde Oberfläche geschleudert werden, werden kleine Materialstrukturen zertrümmert, abgelöst und entfernt. Verunreinigungen werden auch aus tieferliegenden Bereichen ausgetrieben. Auch alte Markierungen von Straßen, Parkhäusern und Industrieböden lassen sich ohne Probleme entfernen. Aufgrund der relativ großen Bauart von Kugelstrahlmaschinen kann es im Eck- und Randbereich notwendig sein, ergänzend mit der Schleifmethode beizuarbeiten.




Sollte es nötig sein, große Flächen für eine Beschichtung vorzubereiten, ist das Kugelstrahlen die erste Wahl. Bei dieser Methode wird zunächst die oben liegende, mindere Qualität abgetragen. Instabile Teile werden entfernt.




Es entsteht eine Rauheit mit relativ gleichmäßiger Oberflächentextur, die einen wesentlichen Beitrag zur Haftung leistet. Auch Poren, die nur noch eine sehr dünne Deckschicht haben, werden beim Kugelstrahlen aufgeschlagen.



Die erzeugte Rauheit, gepaart mit der Tiefenwirkung des Strahlgranulats, erzeugt eine ideale Struktur. Das Grundierharz kann gut eindringen und bindet flächig auf dem Substrat ab.



Anschließend kann das Abdichtungsharz appliziert werden.




ALSAN DIE UNTERGRÜNDE

VORBEHANDLUNG UND GRUNDIERUNG

Nach der Bewertung und Vorbereitung des Untergrundes gilt es, die korrekte Vorbehandlung zu definieren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft zu den wichtigsten Untergründen.



DIE UNTERGRÜNDE

Untergründe im Anschluss vorbehandeln

HINWEIS: Die Haftung zum Untergrund muss immer objektbezogen geprüft werden!

| UNTERGRÜNDE | VORBEHANDLUNG | FOLGESCHICHTEN | | | BEMERKUNGEN |
|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | PMMA | 1-K PU | | |
| | | ALSAN 770 TX / 775 TX | ALSAN Flashing quadro | ALSAN Flashing neo | |
| | | Für An- und Abschlüsse | Für An- und Abschlüsse | Für An- und Abschlüsse | |

| MINERALISCHE UNTERGRÜNDE | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zementgebundene Estriche | Schleifen mit PKD-Technik | ALSAN 170 / ALSAN 171 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Zementhaut muss entfernt werden, Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm ² |
| Kunststoffmodifizierte Estriche | | | Auf Anfrage. | | |
| Bitumengebundene Estriche (z. B. Guss-, Walzaspalat) | Schleifen mit PKD-Technik | ALSAN 171 / ALSAN 172 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Bei neuem Gussasphalt wird eine Wartezeit von mindestens einem Monat bis zur Beschichtung empfohlen. |
| Beton | Schleifen mit PKD-Technik | ALSAN 170 / ALSAN 171 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Zementhaut muss entfernt werden, Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm ² |
| Hochverdichteter Beton (z. B. WU-Beton) | Schleifen mit PKD-Technik | ALSAN 170 / ALSAN 171 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Zementhaut muss entfernt werden. Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm ² |
| Leichtbeton (z. B. Liapor, Lecca) | Leichtes Schleifen mit PKD-Technik | ALSAN 170 / ALSAN 171 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | |
| Behandelter Beton (z. B. durch Curing, Schalöl) | Schleifen mit PKD-Technik | ALSAN 170 / ALSAN 171 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | |
| Kunststoffmodifizierte Mörtel | Schleifen mit PKD-Technik | ALSAN EPR | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Zementhaut muss entfernt werden, Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm ² |
| Zementmörtel | Schleifen mit PKD-Technik | ALSAN 170 / ALSAN 171 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Zementhaut muss entfernt werden, Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm ² |
| Unbehandelter Backstein und Kalksandstein-Mauerwerk | Staubfrei reinigen | ALSAN 170 / ALSAN 171 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Fugen bei Bedarf mit ALSAN 074 spachteln |

| METALLE | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbehandeltes Kupfer | Reinigen und Entfetten mit ALSAN Systemreiniger, Anschleifen mit ZEC-Scheibe oder Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | Keine Grundierung notwendig | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | Keine Anwendung empfohlen | |
| Unbehandeltes Aluminium | | Keine Grundierung notwendig. | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | |
| Eloxiertes Aluminium | | Keine Grundierung notwendig. | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | |
| Beschichtetes Aluminium | | Keine Grundierung notwendig. | Keine Grundierung notwendig | ALSAN 103 | |
| Lackiertes Aluminium (EBL) | | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | Keine Grundierung notwendig | ALSAN 103 | |
| Unbehandelter Stahl | | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | Keine Grundierung notwendig | |
| Zink | | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | |
| Verzinkter Stahl | | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Achtung: Zink dient als Korrosionsschutzschicht, daher darf nur der abzudichtende Bereich anschließen werden. |
| Edelstahl (in den Qualitäten V2a, V4a usw.) | | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | Keine Grundierung notwendig | |
| Unbehandeltes Blei | | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | Keine Grundierung notwendig | |
| Gusseisen | | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | |
| Messing | | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | ALSAN 104 / ALSAN 104 Spray | Keine Anwendung empfohlen | |

| UNTERGRÜNDE | VORBEHANDLUNG | FOLGESCHICHTEN | | | BEMERKUNGEN | |
|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|
| | | PMMA | 1-K PU | | | |
| | | ALSAN 770 TX / 775 TX | ALSAN Flashing quadro | ALSAN Flashing neo | | |
| | | Für An- und Abschlüsse | Für An- und Abschlüsse | Für An- und Abschlüsse | | |

BITUMEN-ABDICHTUNGSBAHNEN

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talkumierte Polymerbitumenbahnen (auf SBS-Basis), Elastomerbitumenbahnen | Reinigen mit Drahtbürste oder Hochdruckreiniger | Keine Grundierung notwendig* | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Achtung: Bei starker Talkumierung intensives Reinigen notwendig. *Bei besonderen Anforderungen wie stehendem Wasser wird die Grundierung ALSAN 171 empfohlen. |
| Beschichtete Polymerbitumenbahnen (auf SBS-Basis), Elastomerbitumenbahnen | Reinigen mit Drahtbürste oder Hochdruckreiniger | Keine Grundierung notwendig* | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Lose Schiefererschuppen müssen entfernt werden. *Bei besonderen Anforderungen wie stehendem Wasser wird die Grundierung ALSAN 171 empfohlen. |
| Bituminöse Oberflächen der SOPRALENE Flam Bahnen (mit PP-/PE-Folien) | Folie vollständig entfernen | Keine Grundierung notwendig* | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | *Bei besonderen Anforderungen wie stehendem Wasser wird die Grundierung ALSAN 171 empfohlen. |
| Bituminöse Oberflächen der SOPRALENE Flam Bahnen (mit Vlies) | Vlies vollständig entfernen | Keine Grundierung notwendig* | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | *Bei besonderen Anforderungen wie stehendem Wasser wird die Grundierung ALSAN 171 empfohlen. |
| Beschichtete Polymerbitumenbahnen (auf APP-Basis) | Reinigen mit Drahtbürste oder Hochdruckreiniger | Keine Grundierung notwendig* | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Lose Schiefererschuppen müssen entfernt werden. *Bei besonderen Anforderungen wie stehendem Wasser wird die Grundierung ALSAN 171 empfohlen. |
| Bitumenklebemasse (auf Basis von Oxidationsbitumen) | Mit beschichter Systembitumenbahn überschweißen | Keine Grundierung notwendig* | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | *Bei besonderen Anforderungen wie stehendem Wasser wird die Grundierung ALSAN 171 empfohlen. |
| SOPRALENE EP 5 Performa | Entfernen von losen Bestandteilen / loser Bestreuung | ALSAN 172 | Keine Anwendung empfohlen | Keine Anwendung empfohlen | |

KUNSTSTOFFABDICHTUNGSBAHNEN / KUNSTSTOFFUNTERGRÜNDE

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOPREMA Kunststoffabdichtungsbahnen Basis: FLAGON TPO/ FPO | Reinigen und Entfetten mit ALSAN Systemreiniger, Anschleifen mit ZEC-Scheibe oder Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | ALSAN 103 | ALSAN 103 | ALSAN 103 | |
| SOPREMA Kunststoffabdichtungsbahnen Basis: PVC | Reinigen und Entfetten mit ALSAN Systemreiniger, Anschleifen mit ZEC-Scheibe oder Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig* | ALSAN 103 | *Bei besonderen Anforderungen wie stehendem Wasser wird die Grundierung ALSAN 103 empfohlen. |
| Weitere Kunststoffabdichtungsbahnen | Die Vorbehandlungs- und Grundierungsempfehlungen für alle weiteren von uns getesteten Kunststoffabdichtungsbahnen erhalten Sie auf Anfrage von unserer Anwendungstechnik (technik@soprema.de, Tel.: 02667 8733370). | | | | |
| Formteile auf Basis von Hart-PVC | Reinigen und Entfetten mit ALSAN Systemreiniger, Anschleifen mit Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | ALSAN 103 | |
| Lichtkuppeln auf GFK-Basis | Reinigen und Entfetten mit ALSAN Systemreiniger, Anschleifen mit Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | ALSAN 103 | |
| Alte Flächen- oder Detailabdichtungen auf PMMA-Basis | Reinigen und Entfetten mit ALSAN Systemreiniger, Anschleifen mit Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | Keine Grundierung notwendig | Keine Anwendung empfohlen | Keine Anwendung empfohlen | |
| Formteile auf Polyethylen-Basis (z. B. Rohre, Durchdringungen) | | Auf Anfrage | | | |
| Formteile auf Polypropylen-Basis (z. B. Rohre, Durchdringungen) | | Auf Anfrage | | | |

| UNTERGRÜNDE | VORBEHANDLUNG | FOLGESCHICHTEN | | | BEMERKUNGEN | |
|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|
| | | PMMA | 1-K PU | | | |
| | | ALSAN 770 TX / 775 TX | ALSAN Flashing quadro | ALSAN Flashing neo | | |
| | | Für An- und Abschlüsse | Für An- und Abschlüsse | Für An- und Abschlüsse | | |

HOLZ

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Unbehandeltes Holz | Anschleifen mit Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | ALSAN 170 / ALSAN 171 / ALSAN 172 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Keine Flächenbeschichtung empfohlen |
| Behandeltes Holz (mit Anstrich) | Anschleifen mit Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | ALSAN 170 / ALSAN 171 / ALSAN 172 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Keine Flächenbeschichtung empfohlen |
| Grobspanplatten (OSB) | Anschleifen mit Schleifgerät (40er- bis 60er-Korn) | ALSAN 170 / ALSAN 171 / ALSAN 172 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Bei Bedarf zweite Grundierung empfohlen |
| Holzplatten (ESB) | Staubfrei reinigen | ALSAN 170 / ALSAN 171 / ALSAN 172 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Bei Bedarf zweite Grundierung empfohlen |
| Spanplatten | | | Auf Anfrage. | | |
| Siebdruckplatten | | | Auf Anfrage. | | |
| Mehrschichtplatten | Staubfrei reinigen | ALSAN 170 / ALSAN 171 / ALSAN 172 | Keine Grundierung notwendig | Keine Grundierung notwendig | Astlöcher mit ALSAN 074 spachteln |

KRITISCHE UNTERGRÜNDE

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| Verölte und fetthaltige Untergründe | Auf Anfrage. | | |
| Hohe Restfeuchte | Stocken oder Kugelstrahlen | ALSAN 178 RS | Auf Anfrage |

SONSTIGE UNTERGRÜNDE

| | | | |
|------------------------------------------|--|-------------|--|
| Keramische Platten und Natursteinplatten | | Auf Anfrage | |
| Gipsplatten (Rigips, Fermacell ...) | | Auf Anfrage | |

LEGENDE

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 1-K PU | Einkomponentiges Polyurethan |
| 2-K PU | Zweikomponentiges Polyurethan |
| PMMA | Polymethylmethacrylat |
| EVA | Ethylenvinylacetatcopolymer |
| GFK | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| EP | Epoxydharz |
| PP | Polypropylen |
| PE | Polyethylen |
| APP | Ataktisches Polypropylen |
| PIB | Polyisobutylene |
| PKD | Polykristalliner Diamant |
| SBS | Styrolbutadienstyrol |
| PVC | Polyvinylchlorid |
| TPO | Thermoplastisches Polyolefin |
| EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Monomer |





ALSAN DIE UNTERGRÜNDE

UNTERGRÜNDE AUFBEREITEN

Ein hohlstellenfreies Arbeiten ist bei der Erstellung von Flüssigkunststoffabdichtungen von besonderer Bedeutung. Hierzu müssen die Untergründe entsprechend aufbereitet sein. Die folgenden Seiten erläutern verschiedene Techniken.



Informationen zu Einbaustärken der Ausgleichsprodukte und weiterführende Verarbeitungsinformationen zu den einzelnen Produkten, siehe Produktinformation oder wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.


Tel: +49 2667 87 33 370
technik@soprema.de

DIE UNTERGRÜNDE

Untergründe aufbereiten

Obgleich Flüssigkunststoffe ideal für Anschlüsse und organisch geformte Details geeignet sind, ist ein hohlstellenfreies Arbeiten von besonderer Bedeutung. Befinden sich Krater, größere Vertiefungen oder Fugen im Untergrund, die nicht durch das Harz selbst oder die Grundierungsschicht ausgeglichen werden konnten, müssen präventive Maßnahmen getroffen werden, die ein Ablaufen des Harzes und in der Folge auftretende

Reaktionsstörungen oder Hinterläufigkeit verhindern. Dabei stehen für die PMMA-Harze verschiedene, vorformulierte und schnellreaktive Produkte zur Verfügung. Für die Flashing-Harze kann auf eine Kombination von EP-Harz und Quarzsand zurückgegriffen werden.



ALSAN 074 Spachtel

1. Spachteln

Mit dem schnellreaktiven und flexiblen PMMA-Harz werden Spachtelungen zum Ausgleich von Unebenheiten und zum Verschließen von Poren und Rissen unter ALSAN Abdichtungen und Beschichtungen ausgeführt.



3. Verfestigen

Mit dem niederviskosen Porenfüller ALSAN 179 können Betonoberflächen von milder Güte aufgearbeitet und verfestigt werden. Das Material flutet Poren und Kapillaren und verfestigt die Betonstruktur oberflächig. Grundsätzlich muss nach der Verfestigung eine filmbildende Grundierung oder eine Kratzspachtelung folgen.



ALSAN 072 RS Mörtel

2a. Ausmörteln (bei PMMA)

Das dreikomponentige PMMA-Harz dient zur Ausführung von dicken, partiellen oder flächigen Ausmörtelungen.



ALSAN 176
Kratzspachtelgrundierung

4. Kratzspachteln

Das gebrauchsfertige, verfüllte und thixotropierte Harz dient als Kratzspachtelgrundierung zum Verschließen von Poren und Lunkern für saugende Untergründe.

Es eignet sich für horizontale und vertikale Anwendungen zur Vorbehandlung von nachfolgenden PMMA-Systemen.




ALSAN EPR Grundierung

2b. Ausmörteln (bei PU)

Kombination von EP-Harz und Quarzsand zur Herstellung eines Mörtels für die ALSAN Flashing-Harze.

Um eine praktisch abdichtbare Geometrie zu erzeugen, kann mit unterschiedlichen Maßnahmen gearbeitet werden.

Am unten gezeichneten Beispiel eines Fensterdetails werden 2 Varianten dargestellt. Weiter sorgt dieses Vorgehen dafür, dass kein Flüssigkunststoff in die Gebäudehülle eindringen kann.




DIE UNTERGRÜNDE

Haftzugtests


Besonders im Falle von Sanierungen kommt es immer wieder dazu, dass ein Anschluss auf unbekannten, nicht bestimmbaren Untergründen wie z. B. Kunststoffbahnen ausgeführt werden soll. Eine definitive Aussage über Kompatibilität bzw. Haftung eines Flüssigkunststoffes kann dabei

nicht pauschal getroffen werden. Ob ein kraftschlüssiger Verbund erreicht werden kann, ist dann oft nur durch einen Haftzugversuch auf der Baustelle prüfbar. Tendenziell kann sich bei der Zuhilfenahme eines Haftvermittlers oder Primers an der Untergrundtabelle orientiert werden.


Das weitere Vorgehen ist wie folgt (am Beispiel einer Kunststoffbahn):




1. A4-Probestück zurechtlegen




2. Haftzugfläche markieren (20 x 10 cm)




3. Haftzugfläche reinigen (ALSAN 076) und ablüften lassen




4. Anschleifen z. B. mit ZEC-Scheibe (siehe Merkblatt 101 Untergründe vorbereiten)




5. Grundieren wenn nötig (siehe Merkblatt 102 Untergründe vorbehandeln)




6. Abdichtungsharz auftragen



7. Vlies einlegen



8. Nass in Nass überarbeiten



9. Nach ausreichender Reaktionszeit abscherend ziehen, Zugkraft erhöhen

Bei der Entscheidung über ausreichende Haftung ist die persönliche, gewissenhafte Wahrnehmung ausschlaggebend. Kann eine Trennung durch hohe Krafteinwirkung im Scherverfahren erwirkt werden, ist die Haftung ausreichend. Ideal ist ein Abriss im applizierten Material.

Eine verbindliche Aussage über die Funktionalität seitens der SOPREMA GmbH kann ausschließlich nach der Einsendung von Probematerial und anschließendem Laborversuch erfolgen. Hierzu werden zwei Probestücke im Format A4 benötigt.

ALSAN DIE VERARBEITUNG


WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

Eine sorgfältige Arbeitsvorbereitung, das richtige Werkzeug und praktisches Zubehör erleichtern das Gelingen der Abdichtungs- und Beschichtungsmaßnahmen mit Flüssigkunststoffen.

Hierzu bieten wir Ihnen, auf unsere Produkte abgestimmtes Zubehör an.

Sie benötigen:

- ① Schleifgerät mit passender Schleifscheibe
- ② Schleifpapier (40 - 60)
- ③ Schere
- ④ Klebeband (z. B. SOPRATAPE²/ SOPRATAPE³)
- ⑤ Quirl
- ⑥ Mischeimer & ALSAN Cup (zur Katalysatordosierung)*
- ⑦ Handschuhe **
- ⑧ Pinsel
- ⑨ Rollerbügel mit passender Lackstreifenwalze
- ⑩ Reiniger und passenden Lappen zum Auftragen
- ⑪ Vlies
- ⑫ Handwaschpaste
- ⑬ Schutzbrille



* für die Verarbeitung von ALSAN 770 TX

** weitere Schutzausrüstung gemäß Sicherheitsdatenblatt

DIE VERARBEITUNG

Praktisches Zubehör


Verwendung von Mischeimer und **ALSAN Cup (Messbecher)** zur genauen Katalysatordosierung bei ALSAN PMMA Produkten.



1. Bereitlegen von Material und Werkzeugen



2. Vor der Entnahme der Teilmengen, Harz gründlich aufrühren




3. Benötigte Menge in Bezug auf m²-Verbrauch in Mischeimer abfüllen – Menge aus Skalierung ersichtlich, keine Waage benötigt



4. Katalysatormenge entsprechend Produktinformation im ALSAN Cup nach Skalierung abfüllen



5. Katalysator zum Material dazugeben



6. Sorgfältig aufrühren. Rührzeit siehe Produktinformation.
Hinweis: Mischwerkzeug sofort reinigen




| zum Beispiel Alsan® 770 → 10 kg | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| + 0 °C | Alsan® 770 Alsan® CAT → % | Alsan® 770 Alsan® CAT → g |
| + 35 | | |
| 0 | 6 % | 600 g |
| 5 | 4 % | 400 g |
| 10 | 4 % | 400 g |
| 15 | 2 % | 200 g |
| 20 | 2 % | 200 g |
| 25 | 2 % | 200 g |
| 35 | 1,5 % | 150 g |

7. Bereit zur Verarbeitung

DIE VERARBEITUNG

Rahmenbedingungen

Ob eine Grundierung oder ein Haftvermittler auf dem bauseitig gegebenen Untergrund nötig ist oder aufgrund erhöhter Anforderungen empfohlen wird, kann den Tabellen ab Seite 13 entnommen werden. In Verbindung mit der nötigen und vorgegebenen Untergrundvorbereitung entsteht so ein dauerhafter, wartungsarmer Anschluss. Dabei sind grundlegende produktbezogene Verarbeitungsschritte einzuhalten. Grundsätzlich gilt für alle hier aufgeführten Harze folgende Materialeinteilung:



1. Materialeinteilung

Nach der Untergrundbewertung mit Blick auf Standfestigkeit, Feuchtigkeit sowie mögliche Trennschichten oder chemische Einflüsse wird die entsprechende Untergrundvorbereitung gewählt und durchgeführt. Im nächsten Schritt wird die Erfordernis einer Grundierung anhand

der Untergrundtabelle festgelegt. Ist in der Tabelle der gegebene Untergrund nicht aufgeführt, wird dringend empfohlen, Rücksprache mit der SOPREMA Anwendungstechnik zu halten.



Tel.: +49 2667 87 33 370

E-Mail: technik@soprema.de

2. Anschlusshöhen und Überlappungen

Ist der Untergrund entsprechend vorbereitet und bei Bedarf nach Vorgaben grundiert, folgt die Konfektionierung der Vliese. Grundsätzlich sind die Anschlusshöhen bzw. Breiten so zu wählen, dass sie dem jeweils zugrunde gelegtem Regelwerk bzw. der Norm entsprechen. Allgemein kann bei regulären Anschlüssen von einer Anschlusshöhe ≥ 15 cm


über Oberkante Belag und einer Anschlussbreite ≥ 10 cm ausgegangen werden. Ausnahmen sind z. B. im Bereich des barrierefreien Bauens möglich. Bei der Applikation (nass in nass) ist eine Überlappungsbreite der Vliese vom 5 cm einzuhalten. Dabei ist auf ausreichend Material im Bereich der Vliesüberlappung zu achten.



3. Kantenausbildung


Ein besonderes Augenmerk gilt bei der Arbeit mit Flüssigkunststoffen dem Kantenbereich sowie der nötigen und geforderten Schichtstärke. Diese reguliert sich durch die verwendete Menge Harz und das darauf abgestimmte Systemvlies. Nur in Bereichen, in denen Vlies vollflächig bei korrekter Harzmenge eingebettet wurde, kann von einer Abdichtung nach Vorgabe gesprochen werden. Bereiche, in denen kein Vlies aber ausreichend Harz appliziert wurde, können lediglich als Beschichtung betrachtet werden. Wird zudem das Harz sehr dünn „ausgestrichen“, kann es, bei PMMA Systemen, zu Reaktionsstörungen kommen. Die Flächen sind mit einem Klebeband abzukleben. Damit verhindert man, dass das Abdichtungsharz auf Null auslaufen kann.

Die Kanten eines Anschlusses müssen so ausgeführt werden, dass das Vlies vollständig und gleichmäßig eingebettet ist. Daher empfiehlt es sich, die Abklebung vor der Applikation so zu platzieren, dass 5–10 mm Harzsicht oberhalb bzw. seitlich des eigentlichen Vliesanschlusses verbleiben.



SOPRATAPE² by SOPREMA

genial geklebt!



Ausstattung

Länge: 25 m/Rolle; Breite: 6 cm


- Zwei Lagen
- Für das ALSAN Flashing-System und einfache Anschlüsse mit ALSAN PMMA



Mit SOPRATAPE² (zweilagig) bietet SOPREMA ein einzigartiges Klebeband für das optimierte Arbeiten mit ALSAN Flüssigkunststoffen. So spart man wertvolle Zeit und vermeidet Fehler in der Ausführung. Besonders bei PMMA-Flüssigkunststoffen werden die Schichten oft in wenigen Stunden Zug um Zug aufgebracht. Somit ist ein erneutes Abkleben vor jeder neuen Schicht unmöglich, was einen Großteil der Arbeitszeit ausmacht.

SOPRATAPE – die Highlights

- Applizieren aller Schichten bei einmaligem Abkleben
- Äußerst präzise Kantenausbildung
- Baustellenkonform – Oberfläche und Klebkraft der einzelnen Lagen sind so beschaffen, dass sie sich bauseitig hervorragend voneinander lösen lassen
- Vermeiden von Fehlstellen beim Applizieren & und einfaches Ablösen durch überstehende Ecken dank einer bündiger Seite und einer Seite mit ca. 2,5 mm Lagenversatz zur nächsten Lage



DIE VERARBEITUNG**Verbräuche**

| Produktinformationen | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkte | Beschreibung |
| GRUNDIERUNGEN | |
| ALSAN 170 Grundierung | Grundierung für saugende Untergründe |
| ALSAN 171 Kombigrundierung | Kombigrundierung für saugende Untergründe sowie Guss- und Walzaspalhlt |
| ALSAN 172 Asphaltgrundierung | Grundierung für Asphalt- und Bitumenuntergründe |
| ALSAN 103 TPO/FPO Grundierung | Haftvermittler für FPO-Abdichtungsbahnen (Basis FLAGON) |
| ALSAN 104 Metallgrundierung | Haftvermittler für Metalle |
| ALSAN 104 Metallgrundierung Spray | Haftvermittler für Metalle |
| ALSAN EPR Grundierung | zweikomponentiges Epoxidharz zur Grundierung mineralischen und sensiblen Untergründen |
| ZUSATZPRODUKTE | |
| ALSAN 176 Kratzspachtelgrundierung | Kratzspachtelgrundierung für saugende Untergründe |
| ALSAN 072 RS Mörtel | Reparaturmörtel |
| ALSAN 074 Spachtel | Spachtel |
| ALSAN 075 Faserspachtel | Abdichtungsharz für spezielle Detailabdichtung |
| ABDICHTUNGEN | |
| ALSAN 770 Abdichtungsharz | Abdichtungsharz zur Flächenabdichtung |
| ALSAN 770 TX Abdichtungsharz | Abdichtungsharz zur Detailabdichtung |
| ALSAN Flashing quadro Abdichtungsharz | einkomponentiges PU-Abdichtungsharz zur Detailabdichtung |
| ALSAN Flashing neo Abdichtungsharz | einkomponentiges, lösemittelfreies, PU-Abdichtungsharz zur Detailabdichtung |
| VERSIEGLUNGEN | |
| ALSAN 970 F Versiegelung | farbige PMMA-Versiegelung nach RAL |

| Schichten | Verbrauch pro m ² (abhängig von Untergrund) | | Topfzeit (bei 20°) | regenfest (bei 20°) | überarbeitbar | | belastbar | ausge- härtet |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------|-----------|------------------|
| | min (per Schicht) | max (per Schicht) | | | min | max | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 1 | 0,4 kg | 0,6 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 1 | 0,4 kg | 0,6 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 1 | 0,4 kg | 0,6 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 1 | 0,1 kg | 0,15 kg | – | 1 h | 1 h | 24 h | 1 h | 1 Tag |
| 1 | 0,2 kg | 0,3 kg | – | 1 h | 1 h | 24 h | 1 h | 1 Tag |
| 1 | 0,025 kg | 0,05 kg | – | 15 min | 15 min | 24 h | 1 h | 1 Tag |
| 1 | 0,3 kg | 0,5 kg | 30 min | 2 h | 2 h | – | 4 h | 1 Tag |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | 0,8 kg | 1,5 kg | 10 min | 30 min | 45 min | – | 2 h | 1 Tag |
| 1**** | – | – | 20 min | 30 min | 1 h | – | 3 h | 1 Tag |
| 1*** | 1,0 kg | 3,0 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 1 | 2,5 kg | 2,8 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 2** | 1,0 kg | 1,5 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 3 | | | | | | | | |
| 1 | 2,5 kg | 2,8 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 2 | 1,0 kg | 1,5 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 1 | 2,5 kg | 2,8 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 2** | 1,0 kg | 1,5 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |
| 1 | 3,0 kg | 3,2 kg | – | 4 h | 3 h | 3 Tage | 6 h | 10 Tage |
| 2** | 0,3 kg | 1 kg | – | 4 h | 3 h | 3 Tage | 6 h | 10 Tage |
| 1 | 2,5 kg | 3,5 kg | – | 30 min | 6 h | 24 h | 6 h | 3 Tage |
| 4 | | | | | | | | |
| 1 | 0,4 kg | 0,6 kg | 15 min | 30 min | 45 min | – | 3 h | 1 Tag |

Generelle Bemerkungen: Der Verbrauch bezieht sich auf ebene und glatte Oberflächen

** 2. Schicht bei ALSAN 770 TX/ALSAN Flashing quadro = Optional oder wenn Schiefer oder Quarz eingestreut werden


*** mehrere Schichten möglich, max. 10 mm pro Schicht

**** mehrere Schichten möglich, max. 50 mm pro Schicht

ALSAN VERARBEITUNG

DER EINBAU – SCHRITT FÜR SCHRITT

Die folgenden Seiten zeigen die schrittweise Ausführung einer Flüssigkunststoffabdichtung bei Details mit ALSAN-Abdichtungsharzen.



DER EINBAU – SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Wandanschluss – am Beispiel ALSAN 770 TX (PMMA)



1. Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten mineralische Anschlussbereiche anschleifen. Lose Schieferschuppen der Bitumenbahn mittels Drahtbürste entfernen. Mit PE-beschichtetem Abdeckband abkleben. Abdeckband auch zur Entkopplung von Fugen oder Materialübergängen verwenden.

Fläche anschließend entstauben.




2. Fläche im Bedarfsfall gemäß Untergrundtabelle grundieren. Beschieferete Bahnen müssen nicht grundiert werden. Grundierung mittels Roller oder Pinsel, filmbildend auftragen. Nach der Applikation das Abdeckband sofort, im noch nassen Zustand der Grundierung entfernen.

Verbrauch: je nach Rauigkeit ca. 0,5 kg/m²



3. Nach Aushärtung der Grundierung, Einbettschicht vorlegen. Vor Allem bei Materialübergängen, im Eckbereich oder bei vertikalen Flächen ausreichend Material vorlegen (ca. 1,5 kg/m²).



4. Das im Vorfeld zugeschnittene Vlies in die frische Einbettschicht einlegen und sofort mit der Rolle blasenfrei einarbeiten. Überschüssiges Material wird durch das perforierte Vlies während des Anrollens nach oben/außen transportiert. Anschließend die Deckschicht applizieren (ca. 1,0–1,5 kg/m²). Wenn beim Zurückklappen des Vlieses noch weiße Stellen vorhanden sind, wurde zu wenig Material vorgelegt. Bei entstehenden Vliesüberlappungen, ist zwingend auf die Materialvorlage, innerhalb dieser Überdeckungen zu achten.

Verbrauch: ca. 1,0–1,5 kg/m².



Auch im Randbereich entlang der Abklebung genügend Material aufbringen.

Bei Innen- und Außencken muss mit zusätzlichen Vlieseinlagen gearbeitet und an den entsprechenden Stellen nochmals genügend Material vorgelegt werden. Dieser Schritt kann ebenfalls Nass in Nass erfolgen, es entstehen keine Wartezeiten zwischen den einzelnen Schichtaufträgen.



5. Nach der Applikation das Abdeckband sofort, im noch nassen Zustand des Abdichtungsharzes entfernen.

Bei zu spätem Entfernen und bereits erfolgter Reaktion des Materials, kann es zu Ablösungen im Randbereich kommen. Falls das Material bereits hart ist, muss das Klebeband unter Umständen mittels Cutter entfernt werden. Dies ist nicht nur aufwändig sondern auch gefährlich, da die frische Abdichtung beschädigt werden kann.

DER EINBAU – SCHRITT FÜR SCHRITT

2. Doppel-T-Träger – am Beispiel ALSAN Flashing quadro (PU)



1. Abkleben

Die Begrenzung mit einem PE-beschichteten Abdeckband abkleben. Abdeckband auch zur Entkopplung von Fugen oder heiklen Materialübergängen verwenden.



2. Reinigen

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten, Anschlussbereiche reinigen und ablüften lassen.



3. Schleifen

Anschlussbereiche aus Metall anschleifen.
Lose Schieferschuppen der Bitumenbahn mittels Drahtbürste entfernen.


Flache anschließend entstauben.

Vlieszuschnitte herstellen.



4. Vorlegen

Einbettorschicht auftragen. Vor Allem bei Materialübergängen, im Eckbereich oder bei vertikalen Flächen ausreichend Material vorlegen (ca. 2 kg/m²). Zu viel Material wird beim Einbetten automatisch nach außen oder nach oben gedrückt.




5. Vlies einarbeiten und überarbeiten

Das Vlies in die frische Einbettorschicht einlegen. Sofort mit Rolle oder Pinsel blasenfrei einarbeiten. Wenn beim Zurückklappen des Vlieses noch helle Stellen vorhanden sind, wurde zu wenig Material vorgelegt. Bei entstehenden Vliesüberlappungen, ist zwingend auf die Materialvorlage, innerhalb dieser Überdeckungen zu achten. Ohne Wartezeit kann dann direkt das Vlies mit einer weiteren Schicht überdeckt werden.

Verbrauch: ca. 1 kg/m².

Auch im Randbereich entlang der Abklebung genügend Material aufbringen.



6. Fertiger Anschluss


Wird eine andere Oberfläche benötigt (Granulat, Schieferschuppen etc.), ist eine zusätzliche Einstreuschicht von ca. 1 kg/m² aufzubringen. Den Oberflächenschutz in die frische Schicht einstreuen.




DER EINBAU – SCHRITT FÜR SCHRITT

4. Rohrdurchdringung/Lüfter mit Vliesformteilen (am Beispiel ALSAN Flashing quadro)


Innen- und
Außenecken als
ALSAN-Vliesform-
teile erhältlich




1. Lüfterrohr




2. Abkleben / Untergrundvorbereitung




3. Material vorlegen




4. Spezialmanschette einbetten




5. Überarbeiten




6. Flachmanschette einbetten – Teil 1



7. Flachmanschette einbetten – Teil 2




8. Final überarbeiten



9. Fertig!

DER EINBAU – SCHRITT FÜR SCHRITT

5. Gully mit Vliesformteilen (am Beispiel ALSAN 770 TX)




PRAKTISCH: ALSAN VLIES-SETS speziell konfektionierte Vliesformteile



Alternative zur mechanischen Befestigung

Eine Alternative zur mechanischen Befestigung von Bahnen gegen das Abrutschen im Anschlussbereich kann die **Verwendung von Flüssigkunststoffen** sein.




Ersetzt man die Kappleiste bei geeignetem Untergrund durch Flüssigkunststoff, entsteht bei entsprechender Untergrundvorbereitung ein höchst hinterlaufsicherer, wartungsarmer und preiswerter Abschluss, der in entsprechenden Laborversuchen eine extreme Zugkraft aufnehmen kann und die Bitumenbahnen vor dem Abrutschen auch bei hohen Temperaturen sichert.

Das obere Ende von Anschlässen muss regensicher verwahrt werden. Dies kann z. B. durch Klemmprofile erfolgen. Sind diese der Witterung ausgesetzt, müssen sie mit korrosionsbeständigen Befestigungsmitteln angebracht werden. Bei der Verwendung von Kappleisten mit Schrauben/Dübelkombinationen sind Bohrlöcher nahe der Abschlusskante unumgänglich. Die Klemmprofile werden im oberen Bereich mit einer Dichtmasse abgespritzt. Diese Dichtstoffverfügung soll eine Brücke zwischen senkrechtem Untergrund und dem Klemmprofil schlagen und den kompletten Anschluss vor Hinterläufigkeit schützen. Anders als bei der Verwendung von Flüssigkunststoffen wird dabei nur selten der Untergrund entsprechend vorbereitet und so kann es bei diesem Verbund schnell zu einer Schwachstelle kommen. Dichtstoffverfügungen sind wegen ihrer begrenzten Nutzungsdauer regelmäßig instand zu setzen.

OBERFLÄCHENGESTALTUNG

Die Oberflächengestaltung spielt bei Abdichtungen und Beschichtungen mit Flüssigkunststoffen eine zentrale Rolle. Durch das Einbringen von Schiefer-schuppen im Anschlussbereich kann z. B. die Optik einer Bitumenbahn perfekt angepasst und in das Bild der Dachlandschaft harmonisch eingefügt werden.



Durch Verwendung verschiedener Granulate ist es möglich, die Belagsoberfläche optisch und in ihren technischen Eigenschaften gezielt zu beeinflussen. Feuergetrocknete Quarzsande in verschiedenen Körnungsgrößen ermöglichen das Einstellen der Rutschsicherheit entsprechend der zu erwartenden Bodennutzung.

Durch die Wahl von Colorquarzen und DECO Mix-Produkten in verschiedenen Farbzusammensetzungen kann neben der Rutschsicherheit auch farblich variiert werden. Funktionalität, Gestaltung und Ästhetik sind durch diese Vielfalt keine Grenzen gesetzt.



Schiefer

Zur optischen Anpassung an eine bestehende bituminöse Abdichtung und zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften.



Quarz

Zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften oder als Haftbücke für den nachfolgenden Aufbau, wie z. B. Verputze oder keramische Platten.



Finish Farbe

Zur optischen Anpassung nach RAL an den bestehenden Untergrund sowie leichte Verbesserung der mechanischen und chemischen Eigenschaften.



Oberflächenschutz

Der in den Normen und Regeln genannte Schutz der Anschlussbereiche vor mechanischer Beschädigung bezieht sich zuerst einmal auf alle Arten von Anschlägen, welche handwerklich hergestellt werden können. Bei genauerer Betrachtung der Unterschiede von Anschlägen aus Bahnenware (bituminös oder hochpolymer) und Anschlägen aus Flüssigkunststoff fallen Unterschiede auf. Bahnenware muss z. B. mit einer mechanischen Befestigung dauerhaft gegen Abrutschen gesichert werden. Bei Flüssigkunststoffen ist dies nicht notwendig, da sie eine hinterlaufsichere Verbindung mit dem Untergrund eingehen. Dies ist auch der Grund, warum eine eventuelle punktuelle mechanische Beschädigung nicht zwingend zu einem undichten Anschluss führt.

Die ALSAN Flüssigkunststoffe werden nach den Leistungsstufen der EAD 030350-00-0402 mit P4 bewertet. Dies steht für eine besonders hohe Nutzlast und Widerstand gegen mechanische Beschädigungen. Aus diesem Grund kann aus Sicht von SOPREMA von einem zusätzlichen Schutz des Anschlusses mit Abdeckblechen abgesehen werden.

Sollte dennoch ein zusätzlicher Schutz gewünscht bzw. gefordert werden, kann das (PMMA-) Finish ALSAN 970F als leichter Oberflächenschutz (systemintegrierte Nutzschicht) aufgebracht werden. Sollten Bleche zum Schutz des Anschlusses eingebaut werden, empfehlen wir eine durchdringungsfreie Befestigung mittels flexibler Spachtelmasse ALSAN 074.



SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59
D-68219 Mannheim
Tel. +49 621 73 60 30
info@soprema.de
www.soprema.de

